Wandhalter Metall, selbstklebend

Montagehinweise

Diese selbstklebenden Wandhalter sind besonders zum Aufhängen von Schildern und Platten geeignet. Dauerhafte Verbindungen erreichen Sie mit glatten, nichtsaugenden Oberflächen aus Metall, Glas, Acryl, Kunststoff, beschichteten Spanplatten und glattem Holz. Untergründe aus weichschaumhaltigen Kunststoffen (Weich-PVC) und Farben, Silikonkautschuk, Gummi, Polyamid, Teflon, Polyethylen und Polyolefin sind ungeeignet und können nicht verwendet werden.

Montage:
Der zu verklebende Untergrund muss sauber und frei von Staub, Öl, Fett und Feuchtigkeit sein.

Verwenden Sie zur Reinigung immer saubere Baumwolltücher, die nicht imprägniert sind!

Verarbeitungstemperatur:
Die Verklebung muss bei Raumtemperatur erfolgen, jedoch nicht unter +15°C.

1. Richten Sie die Wandhalter aus, ohne dabei die Schutzfolie zu entfernen.
2. Lösen Sie nun vorsichtig die Schutzfolie. Achtung! Der Kleber haftet sofort und kann nicht korrigiert werden! Achten Sie darauf, dass der Kleber nicht mit anderen Gegenständen oder Ihren Fingern in Berührung kommt.
3. Drücken Sie die Wandhalter vorsichtig an.
4. Im Anschluss pressen Sie jeden Halter ca.10 Sekunden mit kräftigem Druck an. Eine Korrektur ist danach nicht mehr möglich.
5. Lassen Sie die Verklebung ca. 24 Stunden, bei ausreichendem Druck auf den Wandhalter, aushärten.

Es ist darauf zu achten, dass das zu befestigende Objekt nur an maximal 2 Wandhaltern befestigt wird.

Self-adhesive metal wall mount

Assembly instructions

The self-adhesive mounts are particularly suitable for hanging signs and panels. Permanent connection can be attained with smooth, non-absorbent surfaces of metal, glass, acrylic, plastic, coated chipboard and polished wood.
Substrates made of soft foam containing plastics (soft PVC) and dyes, silicone rubber, nylon, Teflon, Polyethylene and Polyolefin are unsuitable and cannot be used.

Assembly:
The adherent surface must be clean and free of dust, oil, grease and moisture.

Always use clean, not impregnated cotton cloth for cleaning!

Working temperature:
Bonding must be performed at room temperature, not less than +15 °C.

1. Align the metal wall mount without removing of the protective foil.
2. Remove carefully the protective foil. Attention! The adhesive bonds immediately and cannot be corrected! Make sure that the adhesive does not come into contact with other objects or your fingers.
3. Press the wall mount carefully.
4. Press each mount for ca. 10 seconds applying strong pressure - a correction afterwards is no longer possible.
5. Allow 24 hours for the wall mount adhesive to harden and to achieve its correct properties.

It must be ensured that the object to be hung is attached with a maximum of 2 wall mounts only.